

# MANUAL D'UTILITZACIÓ DE LA BICICLETA

amb assistència elèctrica  
CLEAN BIKE CARDAN





## AJUSTEU LA BICICLETA A LA VOSTRA MIDA

- Adapteu l'altura del seient.
- Verifiqueu la pressió del pneumàtics.
- La potència elèctrica és articulada, de manera que cal regular l'assistència amb la bicicleta aturada.



- Premeu el botó “ON” (1).  
No activeu els frens alhora.
- L’assistència del motor s’activa quan comenceu a pedalar i s’atura quan deixeu de fer-ho.  
Amb el comandament giratori dret podeu seleccionar 7 marxes.
- Premeu el botó “MODE”(2) per a regular l’assistència d’acord amb les característiques del vostre recorregut.  
Disposeu de tres opcions.
- Premeu el botó “Bombeta” (3) per a encendre els llums del davant i del darrere. Aquest últim es manté encès encara que la bicicleta estigui apagada.

4

## Consola de comandament



8

5

6

7

Tall d'assistència  
17 km/h  
(5)

Tall d'assistència  
20 km/h  
(6)

Tall d'assistència  
25 km/h  
(7)

La bateria està descarregada quan veieu buida la pila de la dreta de la pantalla (8). Aleshores no teniu assistència i heu de carregar la bateria.



informació  
+376 691 088

Per retornar la bicicleta, col·loqueu-la dins la base i espereu que soni el doble *bip* de confirmació. Si no el sentiu, proveu una altra base. Comuniqueu-nos el número de base que no funciona mitjançant el tòtem i el telèfon d'informació.

# UTILITZACIÓ DE L'ANTIROBATORI

- Hi ha dos cadenats per a una major seguretat.
- La clau de l'antirobatori no es pot treure si la bicicleta no està tancada.
- Per a tancar el cadenat, gireu la clau i baixeu alhora el botó vermell. Ara ja es pot treure la clau.
- El cable suplementari es pot lligar a qualsevol element fix. Per a tancar-lo, inseriu l'extrem del cable en la part superior del cadenat.

